

Obere Leiste

	Projekt neu
	Projekt laden
	Projekt speichern
	Import Menü
	Export Menü
	Parameter
	Pack & Go
	Unpack & Go
	Plotvorbereitung
	Plotbox 2016
	Datenbankabgleich
	Info V-Punkt
	Info V-Linie
	Info V-Fläche
	Info Neigung
	Länge 3D
	Info Winkel
	Info Flurstück
	Info Element
	Arbeitsebene
	Ebenenverwaltung
	Ebenen blättern
	Folie löschen
	Element löschen
	Folge löschen
	Bemaßung löschen
	Ausschnitt löschen
	Zoom Ausschnitt
	Zoom In
	Zoom Out
	Originalgröße
	Verschieben
	Profile
	DGM lesen
	Flächenberechnung
	Google Earth
	Karte speichern
	WMS Refresh
	WMS Aufruf
	Zeichenanweisung

	Folgenkontrolle
	Adresssuche
	CADdy Mobil
	DB-Connect
	DB-View
	CADdyDB Info
	CADdyDB Update
	Verm.-Berechnungen
	DGM
	Kanalplanung
	Leitungsplanung
	Straßenplanung
	Hilfe
	Auto-Update
	V-Punkt erzeugen
	Fläche erzeugen
	A-Symbol erzeugen
	Gebäude erzeugen
	Bruchkante
	Böschung
	Beschriften
	Bemaßen
	Orthogonalbemaßung
	Bemaßen Punkt
	Farbfläche
	Parallel-Kontur
	Parallel-Objekt
	Element verschieben
	Hilfskonstruktion
	Trimmen
	Mittelpunkt Radius
	Mittelpunkt Punkt
	Linie mit Signatur
	Linie erzeugen
	Punkt erzeugen
	Polygon erzeugen
	Rechteck erzeugen
	Ellipse erzeugen
	Attribut anpassen

Linke Leiste